

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ЛЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ

Одним из факторов, влияющих на полученную прочность соединения материалов является площадь контакта (пятна контакта) клейкой ленты с поверхностью.

С целью обеспечения наибольшей площади контакта необходимо подготовить поверхность следующим образом.

- Убрать следы масла, клея, **обезжирить поверхность** (с помощью, спирта или любого растворителя в зависимости от степени загрязнения), **высушить поверхность**;
- Добиться максимально возможной **гладкости поверхности** (абразивная обработка, если она возможна);
- Для создания достаточного контакта необходимо **сильно прижать ленту к поверхности** (резиновым валиком, шпателем, аппликатором). Для некоторых поверхностей может потребоваться применение грунта (праймера) перед соединением.

Не наклеивать на место старой ленты без предварительной очистки поверхности.

Температура при монтаже должна быть **выше +12 град С.**

Соблюдение данных рекомендаций является необходимым и достаточным условием для оптимальной работы ленты/клея.